





ATTENTION : Vérifiez que votre télécommande FAAC est une télécommande « maître ». Pour cela, faire une impulsion sur n'importe quel bouton, la led doit émettre 2 clignotements, si elle s'allume fixe, alors c'est une esclave et la copie ne sera pas possible.



Appuyez simultanément et maintenez enfoncé les boutons 3 et 4 de la télécommande IZI (environ 5s) jusqu'à ce que la led rouge clignote rapidement, et relâchez.



La led s'allume en rouge fixe et on entend un bip sonore de confirmation, ensuite la led clignote en vert lentement.

ÉTOPE 02 (à faire dans les 10 secondes après l'étape 01)

Positionnez les télécommandes comme ci-contre :









Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande FAAC que vous souhaitez copier. Lorsque la led de la télécommande IZI s'allume en vert fixe, relâchez le bouton de la télécommande FAAC.

ÉTOPE 03 (à faire dans les 10 secondes après l'étape 02)

Appuyez sur les boutons P1 et P2 de la télécommande FAAC jusqu'à ce que la led de la télécommande IZI clignote en vert 2 fois toutes les 2 secondes.

étope 04 (à faire dans les 10 secondes après l'étape 03)

Appuyez sur le bouton de la télécommande FAAC à copier, la led de la télécommande IZI doit se mettre à clignoter en rouge, relâchez.









Appuyez sur la touche de la télécommande IZI où vous souhaitez enregistrer le code de la télécommande d'origine. Vous entendrez un « bip sonore » et la led rouge sera allumée fixe.



Relâchez et quand la led se sera éteinte vous entendrez à nouveau un « bip sonore » de validation.



Procédez à l'enregistrement de la télécommande IZI sur le récepteur FAAC soit manuellement, pour cela consultez le manuel du fabricant, soit si votre automatisme est compatible, par la fonction AMC, dans ce cas, se reporter à l'étape ++(voir ci dessous).



Procédure d'enregistrement automatique AMC de la télécommande IZI sur le récepteur pour les télécommandes à Rolling code :

- 1 Se placer à environ 2 mètres du récepteur ou de l'antenne. Appuyez et maintenez enfoncer pendant 10 secondes environ le bouton préprogrammé de votre télécommande IZI. La led rouge doit scintiller.
- 2 La Led va se mettre à clignoter rapidement, vous pouvez alors relâcher le bouton.
- 3 Après environ 15 secondes, la led s'éteint. Essayez la télécommande, si cela ne fonctionne pas, recommencez à partir du 1er point.

ATTENTION: sur certains récepteurs, l'apprentissage par radio peut être désactivé. Dans ce cas, veuillez procéder à l'enregistrement manuel sur le récepteur de la télécommande IZI copiée. Pour cela, voir la notice de votre automatisme.



- La télécommande IZI n'est pas compatible avec les télécommandes de type de contrôle d'accès utilisées en collectif ou copropriété.
- Lors du changement de la pile CR 2032, la télécommande ne perd pas les codes enregistrés.
- Pour effacer un code enregistré, il faut faire une nouvelle programmation sur le même bouton.